

ORANGE pico USB I/O UNIT 部品表

No.	名称	個数	場所	説明
001	10k Ω	1	R1	抵抗のカラー帯が 茶黒橙金 です。極性はありませんので向きはどちらでもかまいません。
002	104	3	C1, C2, C3	部品に 104 と印刷してあるものです。極性はありませんので向きはどちらでもかまいません。
003	106	1	C4	部品に 106 と印刷してあるものです。極性はありませんので向きはどちらでもかまいません。
004	22	2	C5, C6	部品に 220 と印刷してあるものです。極性はありませんので向きはどちらでもかまいません。
005	クリスタル	1	Q1	基板上の印刷に合わせてください。
006	ピンヘッダー 5p	1	3V3RXDXTXGND+5V	基板上の印刷に合わせてください。付属のピンヘッダーを分割してください。ラジオペンチ等で押さえながら、手で折れます。
007	ピンヘッダー 6p	1	ICSP	基板上の印刷に合わせてください。付属のピンヘッダーを分割してください。ラジオペンチ等で押さえながら、手で折れます。
008	USB-A	1	USB HOST	基板上の印刷に合わせてください。
009	PIC32MX270F256B	1	IC1	IC1 ソケットに刺してください。ソケットの上の切込みと IC の切込みを合わせます。
010	IC socket 28p	1	IC1	基板上の印刷に合わせてください。

